



**MUJI**  
8-12 LEEKE STREET  
LONDON WC1X 9HT  
<http://www.muji.eu>

006

ES

#### CARACTERÍSTICAS

##### Reloj meteorológico con temperatura y humedad

- 1) Visualizador Fecha (Mes/Día/Semana)
- 2) El rango de años es 2003-2052  
(la opción por defecto es el año 2003)
- 3) Ajuste automático de la semana
- 4) Formato 12 ó 24 horas
- 5) Reloj con toques y alarma
- 6) Alarma con función "snooze" de repetición (4 veces)
- 7) Registros de temperatura máx./mín. y humedad

#### MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Hora (Mode) Alarma (Mode) Calendario

#### AJUSTES Y FUNCIONES

##### Ajuste de la temperatura

Pulse (Set) para seleccionar el grado C o grado F

Pulse (Adjust) para seleccionar los registros de temperatura máx. o mín. y humedad.

Pulse (Adjust) durante 2 segundos para borrar los registros de temperatura máx. o mín. y humedad y a continuación reinicie el registro automáticamente

Tenga en cuenta que la figura que aparece sirve simplemente de referencia

##### Ajuste de la hora

Modo hora: Pulse (Set) durante 2 segundos para configurar el formato 12/24 h

Pulse (Adjust) para seleccionar y después pulse (Set) para confirmar

Pulse (Adjust) para incrementar las horas y después pulse (Set) para confirmar

Pulse (Adjust) para incrementar los minutos y por último pulse (Mode) para finalizar

##### Ajuste de la alarma

Modo Alarma: Pulse (Set) durante 2 segundos para configurar la alarma

Pulse (Adjust) para incrementar las horas y después pulse (Set) para confirmar

Pulse (Adjust) para incrementar los minutos y por último pulse (Mode) para finalizar

##### Para activar / desactivar la alarma

Pulse (Adjust) para activar la función de alarma (☺) y/o de toques (☼)

Cuando la Alarma esté activada, pulse (Snooze) y se repetirá cuatro veces.

Pulse cualquier otro botón para desactivar la alarma

##### Ajuste del calendario

Modo Calendario: Pulse (Set) durante 2 segundos para configurar el calendario

Pulse (Adjust) para incrementar los años y después pulse (Set) para confirmar

Pulse (Adjust) para incrementar los meses y después pulse (Set) para confirmar

Pulse (Adjust) para incrementar los días y por último pulse (Mode) para finalizar

Este producto contiene una pila botón alcalina. Debe sacarla antes de deshacerse del aparato. Contribuya a la preservación del medio ambiente eliminando el producto y las pilas de manera responsable. Los símbolos de contenedor indican que el producto y las pilas no deben eliminarse como residuo doméstico, ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud.

Utilice los puntos de recogida o los centros de reciclaje designados para eliminar el producto o las pilas.

Para más información, puede consultar: <http://www.recycle-more.co.uk>; [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

Guardar estas instrucciones para futuras consultas

Fabricado en China

Pila: LR1130

5 x 9.5 x 1.5 cm - 60g